



Sturzbügel / Crash bar R1300GS

Art. Nr.: 130036-S

Bitte sehen Sie sich zuerst unsere Anbauanleitung vollständig an, bevor Sie mit der Montage beginnen. Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung. Alle Schrauben zunächst locker anschrauben und erst nachdem alle Schrauben montiert sind mit den angegebenen Drehmomenten festziehen. Sollte Ihnen der Anbau Schwierigkeiten bereiten, ziehen Sie bitte eine Fachwerkstatt zu Rate.

Please read our installation instructions before you start with the assembly. Use liquid thread locker. First screw all screws loosely and only tighten them to the specified torques once all screws have been installed. If you have any difficulties installing the product, please consult a specialist workshop.

Anbauvideo / Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=9h72nFOh-8>



3 Distanzstück Höhe 44mm / spacer height 44mm

4 Distanzstück Höhe 25mm / spacer height 25mm

5 2x Distanzstück Höhe 17mm / spacer height 17mm

6 2x Distanzstück Höhe 15mm / spacer height 15mm

7 4x Schraube M8 x45mm / 4x screw M8 x45mm

8 Schraube M12 x110 mm / screw M12 x 110mm

9 Schraube M12 x 100 mm / screw M12 x 100mm

10 2x U-Scheibe d=13mm / 2x washer d=13mm

11 4x U-Scheibe groß d= 8,4mm / 4x washer d=8,4mm

Für linke und rechte Seite / for left and right side

