-Instrucciones de instalación

Emblema lateral
R12nineT / R12

S700781-F22

Información general	
Emblema AC Schnitzer en el lateral	

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser
completas con respecto a cada paso de trabajo. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Antes de iniciar los trabajos
, debe comprobarse que la mercancía esté completa e intacta.
No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es en todos los casos personal especializado formado en vehículos BMW
con los conocimientos y herramientas adecuados. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas.

Antes **del montaje:**
Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque. Para ello, se recomienda utilizar el caballete de montaje original de BMW.
Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas de protección).

Después del montaje:
Una vez finalizados todos los trabajos, se debe realizar una prueba de conducción. Una vez finalizada la prueba, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Como fabricante, estamos obligados a señalar que cualquier modificación que realice en un vehículo autorizado para el tráfico público requiere la aprobación de un centro de pruebas y el registro en los documentos del vehículo. Dado que las disposiciones legales pueden variar de un país a otro, infórmese en las autoridades competentes.

Tiempo
de instalación **(1 AW = 5 minutos)**
El tiempo de instalación es de **2 AW**.

Herramientas necesarias:
- Destornillador Torx

Componentes suministrados

Emblema AC Schnitzer en el lateral

1 juego

= *Emblema AC Schnitzer enel lado derechoB = Emblema AC Schnitzer en el lado izquierdo*

Instrucciones de montaje

Emblema AC Schnitzer en el lateral

Montaje

Fig. 1
Afloje los tornillos de fijación originales del emblema R12 con un destornillador Torx adecuado y retire el emblema.

Fig. 2
Coloque el emblema AC Schnitzer y apriételo con los tornillos de fijación de serie. Utilice fijador de roscas.

Sujeto aerrores, modificaciones y avances técnicos.